



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Дополнение № 6 к ремонтной документации

**Версии программного обеспечения, установленные в весы,
и коды типов весов**

Москва

2006 г.

Версия	Модель весов	Год выпуска	Код	Примечание
531	ВУ-3/150	до 2000	нет	Версии 531 и 541 взаимозаменяемы Датчик с терморезистором
541	ВУ-3/150	до 2000	1-4-0-1-3-6	
224	ВУ-3/150	до 2000	1-4-0-1-3-6	Датчик с терморезистором
218	ВУ-3/150	до 2000	1-4-0-1-3-6	Датчик с терморезистором
541	ВУ-3/30	до 2000	1-4-0-1-3-2	Датчик с терморезистором
224	ВУ-3/30	до 2000	1-4-0-1-3-2	Датчик с терморезистором
218	ВУ-3/150	до 2000	1-4-0-1-3-2	Датчик с терморезистором
541	ВНУ-2/15	до 2000	1-4-0-1-3-0	Датчик с терморезистором
7-430	ВНУ-2/15	до 2000	нет	В версиях с 7 по 35 настройка производится с пульта (деноминация отсутствует), либо с клавиатуры, но для этого нужно замкнуть 16 контакт разъема индикации на землю Версии с 7 по 430 взаимозаменяемые Датчик с терморезистором
254	ВУ-3/150	2001	1-3-4	Датчик с термокварцем
246	ВУ-3/150	2001	1-3-4	Датчик с термокварцем
251	ВУ-3/150	2001	1-3-4	Датчик с термокварцем
231	ВНУ-2/15-1Т	2001	1-3-4	Датчик с терморезистором
233	ВНУ-2/15-1Т	2001	нет	Датчик с терморезистором
227	ВНУ-2/15-1Т	2001	нет	Датчик с терморезистором
241	ВНУ-2/15-1Т	2002	нет	Версии 241 и 237 взаимозаменяемы Датчик с термокварцем
237	ВНУ-2/15-1Т	2002	1-3-2	
241	ВМ-2/3	2002	1-3-0	Датчик с термокварцем
241	ВМ-2/6	2002	1-3-1	
241	ВНУ-2/15-1	2002	1-3-2	
265	ВМ-2/3	2003	1-3-0	
265	ВМ-2/6	2003	1-3-4	
265	ВНУ-2/15	2003	1-3-2	
264	ВУ-3/150	2003	1-3-4	
280	ВУ-3/150	2003	1-3-4	
270	ВУ-3/150	2003	1-3-4	
280	ПВ-300	2003	1-3-0	
270	ПВ-300	2003	1-3-0	
280	ПВ-600	2003	1-3-6	
270	ПВ-600	2003	1-3-6	
291	ВМ-2/3	2003	1-3-0	
291	ВМ-2/6	2003	1-3-4	
291	ВНУ-2/15	2003	1-3-2	
291	ВНМ-3/6	2004	1-3-3	
291	ВНМ-3/15	2004	1-3-1	
291	ВНМ-3/30	2004	1-3-5	

292batt3	BM-2/3T	2003...2006	1-3-0	Процессор AT89C55WD
292batt3	BM-2/6T	2003...2006	1-3-4	
292batt3	BHM-3/6T	2003...2006	1-3-3	
292batt3	BHM-3/15T	2003...2006	1-3-1	
292batt3	BHM-3/30T	2003...2006	1-3-5	
353в	BY-3/150	2005...2006	1-3-4	Процессор AT89C55WD, ЖКИ индикация
353в	ПВ-300	2005...2006	1-3-0	
353в	ПВ-600	2005...2006	1-3-6	
363а	BY-3/150	2005...2006	1-3-4	Процессор AT89C55WD, СД индикация
363а	ПВ-300	2005...2006	1-3-0	
363а	ПВ-600	2005...2006	1-3-6	
364а	BY-3/150	2005...2006	1-3-4	Процессор AT89C55WD, СД индикация. Блокировка кнопок
364а	ПВ-300	2005...2006	1-3-0	
364а	ПВ-600	2005...2006	1-3-6	
313о	BHM-3/6	2006	1-3-3	На базе платы ЭК90.00.07 HOLTEK
313о	BHM-3/15	2006	1-3-1	
313о	BHM-3/30	2006	1-3-5	
313о	ВП-3/30	2006	1-3-6	
313од	BHM-3/6	2006	1-3-3	На базе платы ЭК90.00.07 HOLTEK с ин- дикацией дискретности отсчета МАССЫ
313од	BHM-3/15	2006	1-3-1	
313од	BHM-3/30	2006	1-3-5	
313од	ВП-3/30	2006	1-3-6	
311с	BHM-3/6	2006	1-3-3	На базе платы ЭК90.00.07 SIWG-2
311с	BHM-3/15	2006	1-3-1	
311с	BHM-3/30	2006	1-3-5	
311с	ВП-3/30	2006	1-3-6	