115419, г. Москва, проезд 2-й Рощинский, д. 8, стр. 3
Тел.: +7 (495) 411-99-28
E-mail: sale@mera-device.ru
info@mera-device.ru
Internet: www.mera-device.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «Мера-ТСП»
_____ М.В. Шембякова
« 09 » июня 2025 г.

Р Е Е С Т Р Ц Е Н

Цены указаны с учётом НДС - 20%

Индекс Компонента (артикул)	Наименование комплектующих Комментарий	Цена с НДС, руб.	Фотоизображение
	Датчики силы		
4077	**Датчик силы ДС-15 т.р.** Для весов с версиями ПО 541,224,7-430, 231, 233, 227, 4.1	***Не поставляется***	
4197	**Датчик силы ДС-15 т.к. ЭК 1016.02.00.000-03 сталь (15 кг))** Для весов с версиями ПО 241,237,265,291, 292, 293, 297	***Не поставляется*** *Рекомендуется замена на Датчик силы ДС-6/15/30 т.к. (D16T) Алюминиевый (ID 1310)*	
4160	**Датчик силы ДС-30 т.к. ЭК 1016.02.00.000-03 сталь (30 кг))** Для весов с версиями ПО 291,311,313	***Не поставляется*** *Рекомендуется замена на Датчик силы ДС-6/15/30 т.к. (D16T) Алюминиевый (ID 1310)*	

1310	**Датчик силы ДС-6/15/30 т.к. (D16T) алюминиевый** (**ЭК 1016.02.00.000-XX** алюм. (6/15/30)) Для весов с версиями ПО 323D, 324D, 343D ***ВНИМАНИЕ!*** *Аналог Датчика силы ДС-15 т.к. / ДС-30 т.к.*	*2800*	
7402	**Датчик силы ДС-6/15/30 т.к. активный алюминиевый ЭК 7200.00.00.000** **с апр. 2021 – наст.вр.** Для весов с версиями ПО 323,324, 601, 602 с платой метрологической ЭК 90.01.01.000	*3300*	
4087	**Датчик силы ДС-30 т.к. акт.** (ЭК 004.01.04.000 **сталь**) Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377, 379 Выпуск до марта 2020 г.	***Не поставляется*** *Рекомендуется замена на Датчик силы ДС-30 т.к. акт. Алюминиевый (ID 4331)*	
4331	**Датчик силы ДС-30 т.к. акт. алюминиевый** (ЭК 004.01.04.000 **алюм)** Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377,379 Выпуск с марта 2020 г. ***ВНИМАНИЕ!*** *Аналог Датчика силы ДС-30 т.к.акт.*	*3500*	
614	**Датчик силы ДС-30 т.к. акт. алюминиевый (вертикальное крепление) (ЭК 004.01.09.000 алюм)** Для весов с версиями ПО 403, 379 Выпуск с марта 2020 г.	*3550*	

4079	**Датчик силы ДС-150 т.р.** Для весов с версиями ПО 541,224,218, 228 Выпуск до 2000 г.	*4900*	
4083	**Датчик силы ДС-150 т.к.** Для весов с версиями ПО 254,246,251,247,238 Выпуск до 2003 г.	*5000*	
4084	**Датчик силы ДС-150 т.к. акт. (ЭК 011.01.04.000 сталь)** Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377,379 Выпуск с октября 2002 г. до марта 2020 г.	***Не поставляется*** *Рекомендуется замена на Датчик силы ДС-150 т.к. акт. Алюминиевый (ID 615)*	
615	**Датчик силы ДС-150 т.к. акт. алюминиевый (ЭК 011.01.09.000 алюм)** Для весов с версиями ПО 403, 379 Выпуск с марта 2020 г. ***ВНИМАНИЕ!*** *Аналог Датчика силы ДС-150 т.к. акт.*	*7500*	
539	**Датчик силы ДС-300 т.к. акт. (торцевое крепление) (ЭК 1700.00.06.000 торц)** Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377 Материал - сталь	***Не поставляется***	

7456	**Датчик силы ДС-300 т.к. акт. алюминиевый (вертикальное крепление) (ЭК 2007.01.09.000 алюм)** Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377	*7300*	
539	**Датчик силы ДС-600 т.к. акт. (торцевое крепление) (ЭК 1700.00.06.000 торц)** Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377	***Не поставляется***	
7456	**Датчик силы ДС-600 т.к. акт. алюминиевый (вертикальное крепление) (ЭК 2007.01.09.000 алюм)** Для весов с версиями ПО 270,280,285,350,353,360, 364,372,377	*7300*	

Технологическое оборудование			
	Программатор ICP для настольных весов ПВм	*По запросу*	
2272	**Ключ защиты (конвертер интерфейса) для АРМ-Испытатель (ЭК 1157.01.01.000 в сборе)**	*7600*	
886	**Программно-аппаратный комплекс "АРМ-ИСПЫТАТЕЛЬ" (ЭК 1157.01.00.000 в сборе)**	*По запросу*	
887	**Программно-аппаратный комплекс "АРМ-ЦСМ" (ЭК 1157.02.00.000 в сборе)**	*По запросу*	

Сборочные единицы
(блоки индикации, пульты, весовые терминалы)

4491	**Блок индикации ЭК 1116 (СД)** для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32	*5550*	
2234	**Плата индикации ЭК 37.02.00.000**	*3550*	
1210	**Корпус индикации ЭК 37.00.00.001** комплект, с доработкой под стойку	*450*	
4496	**Труба ЭК 1116.00.00.001** стойка блока индикации	*600*	
1972	**Панель индикации ЭК 1116.00.00.003** лицевая	*600*	

1974	**Панель индикации ЭК 1116.00.00.003-01** задняя	*600*	
4510	**Уголок ЭК 116.00.00.002** для крепления платы	*60*	
4495	**Кронштейн БИ ЭК 1110.00.00.007** для крепления стойки	*300*	
690	**Кабель RC-15** 15 жил, за 1 м	*300*	
2700	**Разъем IDC-16F**	*по запросу*	
745	**Комплект пластиковых частей ЭК 1170 (Накладка ЭК1170.00.00.005 + Подложка ЭК1170.00.00.006)** с мая 2017	*375*	

3971	**Пульт управления ЭК 007.21.00.000 (ЖКИ)** Для весов ВУС-3/30М, ВУС-3/150М	***Не поставляется***	
3947	**Клавиатура ЭК 133.99.91.000** плата ЖК-индикации	***Не поставляется***	
3945	**Плата пульта ЭК 007.20.05.000** плата метрологии	***Не поставляется***	
3380	**Панель клавиатурная ЭК 001.99.00.000 (с окном)**	***Не поставляется***	
1790	**Накладка резиновая ЭК 007.20.00.002**	***Не поставляется***	

3967	**Пульт управления ЭД 005.03.00.000 (СД)** Для весов ВУ-3/30, ВУ-3/150, ПВ-300Т, ПВ-600Т	***Не поставляется***	
3892	**Плата клавиатурная ЭК 90.00.08.000-01**	*750*	
3370	**Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.001 (без окна)** самоклеющаяся	***Не поставляется***	
1960	**Панель индикации ЭК 95.00.00.001** с логотипом ВУ-ПВ	***Не поставляется***	
1220	**Корпус пульта СД ЭК 005.00.00.011** комплект	***Не поставляется***	

5075	**Пульт управления ЭК1059.01.00.000 (СД)** Для весов ВУС-3/30М, ВУС-3/150М, ПВ-300, ПВ-600, ПВм с НПВ 30/150/300/600 с металич. задней крышкой и кронштейном	***Не поставляется***	
2188	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-000 (ПО Full)** в сборе	*6300*	
1211	**Корпус пульта ЭК 1059** комплект, пластиковых частей пульта	***Не поставляется***	
727	**Клавиатура ЭК 1059.01.00.005 (тестатура)** без выбора диапазонов	*330*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

5176	**Пульт управления ЭК1097.01.00.000 (СД) Full** Для весов ВУС-3/30М, ВУС-3/150М, ПВ-300, ПВ-600, ПВм с НПВ 30/150/300/600 обегч. пласт.корпус	*9800*	
2188	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-000 (ПО Full)** в сборе	*6300*	
791	**Корпус пульта ЭК 1097** комплект, **с кронштейном** (Корпус ЭК1097.00.00.005 (ID1202) + Корпус ЭК1102.00.00.001 (ID1204) + Кронштейн ЭК1097.00.00.002 (ID1369))	*500*	
1369	**Кронштейн пульта ЭК 1097.00.00.002**	*125*	
723	**Клавиатура ЭК 1097.00.00.011 (тестатура)** с выбором диапазонов (Full)	*1020*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
4139	**Жгут ЭК 1097.01.02.000**	*200*	
4130	**Жгут ЭК 1097.01.03.000 RS**	*200*	

5174	**Пульт управления ЭК1097.01.00.000 (СД) Simple** Для весов ВУС-3/30М, ВУС-3/150М, ПВ-300, ПВ-600, ПВм с НПВ 30/150/300/600 обегч. пласт.корпус	*8700*	
2232	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-000 (ПО Simple)** в сборе (с 2009 г.в.)	*6200*	
791	**Корпус пульта ЭК 1097** комплект, **с кронштейном** (Корпус ЭК1097.00.00.005 (ID1202) + Корпус ЭК1102.00.00.001 (ID1204) + Кронштейн ЭК1097.00.00.002 (ID1369))	*500*	
1369	**Кронштейн пульта ЭК 1097.00.00.002**	*125*	
722	**Клавиатура ЭК 1097.00.00.010 (тестатура)** с выбором диапазонов (Simple)	*1050*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
4139	**Жгут ЭК 1097.01.02.000**	*200*	
4130	**Жгут ЭК 1097.01.03.000 RS**	*200*	

5193	**Терминал ВТ-1 (IP-65) (ЭК 1153.04.00.000-000)** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600 **Под разъем PY07-6T кабеля RS-232 для подключения к ПК ЭК 1153.04.10.000** Выпуск с ноября 2023 г.	*15500*	
2118	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-400** в сборе	*6600*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
712	**Кабель ЭК 1153.00.05.000 ПВм (терминал)**	*400*	

3399	**Терминал ВТ-1 (IP-65) с дозированием (ЭК 1153.04.00.000-001) RS-232, 1-но скоростное дозирование** **Под разъем PY07-8T кабеля RS-232 для подключения к ПК ЭК 1153.04.04.000-10** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*18400*	
2168	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-410** в сборе	*6800*	
1992	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-103 RS-232, 1-но скоростное дозирование** в сборе	*2400*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

5201	**Терминал ВТ-1 (IP-65) с 2-х скоростным дозированием (ЭК 1153.04.00.000-002)** **RS-232, 2-х скоростное дозирование** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*18900*	
2168	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-410** в сборе	*6800*	
2167	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-102 RS-232, 2-х скоростное дозирование** в сборе	*2900*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

3385	**Терминал ВТ-1 (IP-65) с USB (ЭК 1153.04.00.000-050)** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*17100*	
2118	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-400** в сборе	*6800*	
2301	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-150 USB** в сборе Обеспечивает наличие модуля USB для подключения кабеля USB	*2100*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

3117	**Терминал ВТ-1 (IP-65) с WiFi (ЭК 1153.08.00.000)** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*23500*	
2168	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-410** в сборе	*6800*	
1904	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-160 WiFi** в сборе Обеспечивает наличие модуля WiFi для подключения весов в сеть WiFi	*8500*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

3388	**Терминал ВТ-1 (IP-65) с Ethernet (ЭК 1153.04.00.000-030)** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*31000*	
2236	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-403** в сборе	*6800*	
2228	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-130 Ethernet** в сборе Обеспечивает наличие модуля Ethernet для подключения весов в сеть Ethernet	*16800*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

3146	**Терминал ВТ-1 (IP-65) Принт. (ЭК 1153.10.00.000)** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*по запросу/ 50400*	
2007	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-414** в сборе	*6800*	
1963	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-170 Принт** в сборе	*29800*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
841	**Кронштейн антивандальный ЭК 1153.07.00.005** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*1500*	

5199	**Терминал ВТ-1 (IP-65) с аналоговым выходом для управления частотным преобразователем** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*18000*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

841	**Кронштейн антивандальный ЭК 1153.07.00.005** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*1500*	

5196	**Терминал (индикатор) ВТ-1 (IP65) в антивандальном исполнении с USB (ЭК 1153.07.00.000-10)** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600 **с RS-232 и USB**	*24800*	
2117	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-500** в сборе	*8150*	
2219	**Плата коммутации ЭК1153.07.01.00** в сборе Обеспечивает наличие модуля USB для подключения кабеля USB	*2500*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
841	**Кронштейн антивандальный ЭК 1153.07.00.005** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600	*1500*	

	Терминал (индикатор) ВТ-1 в антивандальном исполнении Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600 Исполнение – «кожух»	*в составе:*	
5176	**Пульт управления ЭК1097.01.00.000 (СД) Full** Для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600 обегч. пласт.корпус	*9800*	
787	**Защитный кожух ЭК 1101.00.00.003**	*7150*	
2186	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-000 (ПО Full)** в сборе	*6300*	
791	**Корпус пульта ЭК 1097** комплект, **с кронштейном** (Корпус ЭК1097.00.00.005 (ID1202) + Корпус ЭК1102.00.00.001 (ID1204) + Кронштейн ЭК1097.00.00.002 (ID1369))	*500*	
1369	**Кронштейн пульта ЭК 1097.00.00.002**	*125*	
787	**Защитный кожух ЭК 1101.00.00.003**	*7150*	

723	**Клавиатура ЭК 1097.00.00.011 (тестатура)** с выбором диапазонов (Full)	*1020*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
4139	**Жгут ЭК 1097.01.02.000**	*200*	
4130	**Жгут ЭК 1097.01.03.000 RS**	*200*	

5173	**Пульт управления ЭК1098.01.00.000 (ЖКИ)** Для весов ВУ-3/30, ВУ-3/150, ПВ-300Т, ПВ-600Т, ПВм-Т с НПВ 30/150/300/600 . пласт.корпус	***Не поставляется***	
2185	**Плата индикации ЭК1098.01.01.000** в сборе	***Не поставляется***	
	Корпус пульта ЭК 1098 комплект, **с кронштейном** (Корпус ЭК1098.00.00.005 лицевой (ID818) + Корпус ЭК1098.00.00.004 задний (ID823) + Кронштейн ЭК1097.00.00.002 (ID1369) + Пластина ЭК1098.00.00.006 (ID2136))	***По запросу***	
1369	**Кронштейн пульта ЭК 1097.00.00.002**	*125*	
719	**Клавиатура ЭК 1098.01.00.003** с выбором диапазонов	***Не производится***	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	
5062	**Жгут 1** **ЭК 1098.01.02.000**	*200*	
5063	**Жгут 2** **ЭК 1098.01.03.000 RS**	*200*	

5179	**Терминал (индикатор) ВТ-1А (IP-44)** Для весов МЕРА-ВТП с НПВ 600 кг - 15000 кг	*13500*	
2183	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-100** в сборе	*7800*	
791	**Корпус пульта ЭК 1097** комплект, **с кронштейном** (Корпус ЭК1097.00.00.005 (ID1202) + Корпус ЭК1102.00.00.001 (ID1204) + Кронштейн ЭК1097.00.00.002 (ID1369))	*500*	
1369	**Кронштейн пульта ЭК 1097.00.00.002**	*125*	
723	**Клавиатура ЭК 1097.00.00.011 (тестатура)** с выбором диапазонов	*1020*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

5207	**Терминал (индикатор) ВТ-1А (IP-65) (ЭК 1153.05.00.000-000)** Для весов МЕРА-ВТП с НПВ 600 кг - 15000 кг **Под разъем PY07-6 кабеля RS-232 для подключения к ПК ЭК 1153.04.10.000** Выпуск с ноября 2023 г.	*21000*	
1988	**Плата индикации ЭК 1097 ВТ-1А (IP 65) ЭК1097.01.01.000-300** в сборе	*8900*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

3403	**Терминал (индикатор) ВТ-1А (IP-65) с USB (ЭК 1153.05.00.000-050)** Для весов МЕРА-ВТП с НПВ 600 кг - 15000 кг	*23100*	
1988	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-300** в сборе	*8900*	
2178	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-250 USB** в сборе Обеспечивает наличие модуля USB для подключения кабеля USB	*3300*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

3149	**Терминал ВТ-1А (IP-65) с WiFi (ЭК 1153.09.00.000)** Для весов МЕРА-ВТП с НПВ 600 кг - 15000 кг	*29500*	
2161	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-310** в сборе	*8900*	
2121	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-260 WiFi** в сборе Обеспечивает наличие модуля WiFi для подключения весов в сеть WiFi	*9850*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

5169	**Терминал ВТ-1А (IP-65) с Ethernet (ЭК 1153.05.00.000-030)** Для весов МЕРА-ВТП с НПВ 600 кг - 15000 кг	*37800*	
2119	**Плата индикации ЭК1097.01.01.000-303** в сборе	*8900*	
2233	**Плата коммутации ЭК1153.00.03.00-230 Ethernet** в сборе Обеспечивает наличие модуля Ethernet для подключения весов в сеть Ethernet	*17500*	
728	**Клавиатура ЭК 1153.00.00.004** с выбором диапазонов	*1560*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач**	*700*	

868	**Кронштейн антивандальный ЭК 1153.07.02.001** Для весов МЕРА-ВТП	*1500*	

5105	**Пульт выносной ЭК 1028.02.00.000 (ЖКИ) 2005 г.в.** Для весов ВП, ВНМ , 172х77х56 мм	***Не поставляется***	
4119	**Плата индикации с кабелем ЭК 1028.02.01.005** плата ЖК-индикации с м/сх SIWG-2	***Не поставляется***	
650	**Индикатор ITH-E0809 (ЖК)**	*400*	
1640	**Микросхема SIWG-2**	***Не поставляется***	
1214	**Корпус ЭК 1028**	***Не поставляется***	
1958	Панель пульта **ЭК1028.02.00.005 (ЭК1075.00.00.016)**	*350*	
3558	**Уголок ЭК 1028.02.00.001** Кронштейн	***Не поставляется***	

	Пульт выносной ЭК1081.00.02.000 (ЖКИ) 2006 г.в. – I кв. 2008 г.в. Для весов ВП, ВНМ , 110х75х43 мм	*2400*	
3944	**Плата индикации ЭК 133.98.04.001** плата ЖК-индикации	*1600*	
5428	**Индикатор IG-74G (ЖК) 50 PIN или 32 PIN**	*450*	*или* 
1371-1372	**Крышка ЭК 1081.00.02.001 Крышка (задняя) ЭК 1081.00.02.002**	*360*	
5427	**Микросхема HT 1621 B (Holtek)**	***Не поставляется***	
1984	**Панель ЭК 1081.00.02.003 с логотипом «Почта России» (тестатура)** самоклеющаяся	*210*	

5419	**Пульт выносной ЭК 1081.00.03.000 (ЖКИ) II кв. 2008 – наст.вр.** Для весов ВП, ВНМ, ПВм с НПВ 6/15/32 , 110х75х43 мм	***Не поставляется***	
5434	**Плата индикации ЭК 133.96.04.001** плата ЖК-индикации	***Не поставляется***	
655	**Индикатор EZ0601A0SKW1B (ЖК)**	***Не поставляется***	
1371-1372	**Крышка ЭК 1081.00.02.001 Крышка (задняя) ЭК 1081.00.02.002**	*360*	
1984	**Панель ЭК 1081.00.02.003 с логотипом «Почта России» (тестатура)** самоклеющаяся	*210*	

5424	**Пульт выносной ЭК 4081.00.03.000 (СД) с нояб.2011 – наст.вр.** Для весов ВП, ПВм с НПВ 6/15/32 , 110х75х43 мм	*2880*	
5445	**Плата индикации ЭК 133.98.09.000** плата СД-индикации и клавиатуры	*2160*	
643	**Индикатор E20562GUI (СД - желтые)** для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32	*240*	
1371-1372	**Крышка ЭК 1081.00.02.001 Крышка (задняя) ЭК 1081.00.02.002**	*360*	
1991	**Панель ЭК 4081.00.02.003 с логотипом «Почта России» (тестатура)** самоклеющаяся	*240*	

Платы метрологические			
2192	**Плата метрологическая ЭК 90.00.07.000** для весов ВНМ	***Не поставляется***	
2192 - 2198	**Плата метрологическая ЭК 90.00.07.000 с RS-232 с платой ввода-вывода ЭК 1075** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32	***Не поставляется***	
5700	**Печатная плата ЭК 90.00.17.000** / Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0110 (с RS-232) V19 ЖК-индикация для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 без дополнительного блока индикации с разъемом DJK-03B под блок питания ***ВНИМАНИЕ!*** *Аналог платы метрологической ЭК 90.00.17.000 V3, V6*	*4700*	
5700-1	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0110 (с RS-232) V19** СД-индикация для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 без дополнительного блока индикации с разъемом DJK-03B под блок питания ***ВНИМАНИЕ!*** *Аналог платы метрологической ЭК 90.00.17.000 V3, V6*	*4700*	

5710	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0111 (с RS-232) V9** СД-индикация для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32 с разъемом DJK-03B под блок питания ***ВНИМАНИЕ!*** *Аналог платы метрологической ЭК 90.00.17.000-01 V3, V6*	*4900*	

5702-0	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-10** СД-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 602**	*5025*	
5702-1	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-10** СД-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 324**	*5025*	
5702-2	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-10** ЖК-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 601**	*5025*	
5702-3	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-10** ЖК-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 323**	*5025*	

5715-0	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0001 V9 СД (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-11** СД-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом mini USB под блок питания **ПО 602**	*4900*	
5715-1	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0001 V9 СД (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-11** СД-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом mini USB под блок питания **ПО 324**	*4900*	
5715-2	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0001- V9 ЖК (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-11** ЖК-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом mini USB под блок питания **ПО 601**	*4900*	
5715-3	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0001- V9 ЖК (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-11** ЖК-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом mini USB под блок питания **ПО 323**	*4900*	

5719-0	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-010 V10 СД (с USB) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-12** СД-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 602**	*6200*	
5719-1	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-010 V10 СД (с USB) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-12** СД-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 324**	*6200*	
5719-2	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-010 V10 ЖК (с USB) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-12** ЖК-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 601**	*6200*	
5719-3	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-010 V10 ЖК (с USB) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-12** ЖК-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 323**	*6200*	

5703	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-010 V10 СД с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-02** ЖК-индикация для весов ВП (курьер) / ВП (с тарификатором) с НПВ 6/32 с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 601**	*6600*	
5704	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-010 V10 СД с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-102** **2 USB** СД-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-03B под блок питания **ПО 602**	*7500*	
5716	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0001 V9 (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-01** ЖК-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с разъемом mini USB под блок питания	*4900*	
5705	**Плата метрологическая ЭК 90.00.17.000-0011 V9 (с RS-232) с платой преобразователя ЭК1110.03.01.000-01** СД-индикация для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32 с разъемом mini USB под блок питания	*5100*	

25-0	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1020 (RS-232)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 (ID 156-0) **с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 902**	*3000*	
25-1	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1020 (RS-232)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 (ID 156-1) **с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 324**	*3000*	
25-2	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1020 (RS-232)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 (ID 156-2**)** **с апр. 2021 – наст.вр.** ЖК-индикация для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 901**	*3000*	
25-3	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1020 (RS-232)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 (ID 156-3) **с апр. 2021 – наст.вр.** ЖК-индикация для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 323**	*3000*	

19-0	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1120 (1 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с платой преобразователя ЭК 90.01.02.000 (ID 148-0) **с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация <u>для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 902**	*4140*	
19-1	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1120 (1 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с платой преобразователя ЭК 90.01.02.000 (ID 148-1) **с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация <u>для весов ПВм с НПВ 6/15/32</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 324**	*4140*	
19-2	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1120 (1 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с платой преобразователя ЭК 90.01.02.000 (ID 148-2) **с апр. 2021 – наст.вр.** ЖК-индикация <u>для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 901**	*4140*	
19-3	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1120 (1 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с платой преобразователя ЭК 90.01.02.000 (ID 148-3**)** **с апр. 2021 – наст.вр.** ЖК-индикация <u>для весов ПВм с НПВ 6/15/32</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 323**	*4140*	

22-0	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1220 (2 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с 2-мя платами преобразоват. ЭК 90.01.02.000 (ID 149-0) **с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация <u>для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 902**	*5250*	
22-1	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1220 (2 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с 2-мя платами преобразоват. ЭК 90.01.02.000 (ID 149-1) **с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация <u>для весов ПВм с НПВ 6/15/32</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 324**	*5250*	
22-2	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1220 (2 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с 2-мя платами преобразоват. ЭК 90.01.02.000 (ID 149-2) **с апр. 2021 – наст.вр.** ЖК-индикация <u>для весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 901**	*5250*	
22-3	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1220 (2 USB)** / Плата метрологическая ЭК 90.01.01.000 с 2-мя платами преобразоват. ЭК 90.01.02.000 (ID 149-3) **с апр. 2021 – наст.вр.** ЖК-индикация <u>для весов ПВм с НПВ 6/15/32</u> с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем **ПО 323**	*5250*	

10	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1010 с апр. 2021 – наст.вр.** СД-индикация для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем	*3600*	
14	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1520 (WiFi)** **с апр. 2021 – наст.вр.** с разъемом DJK-13B под блок питания и переключателем При заказе уточнить: - СД-индикация или ЖК-индикация - для весов ПВм с НПВ 6/15/32 или весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации	*5250*	
15	**Блок преобразователя ЭК 7100.00.00.000-1320 (Ethernet)** **с апр. 2021 – наст.вр.** При заказе уточнить: - СД-индикация или ЖК-индикация - для весов ПВм с НПВ 6/15/32 или весов ВП с НПВ 6/32 с дополнительным блоком индикации	*16200*	

Платы преобразователя (к платам метрологическим)			
1255	**Плата преобразователя ЭК1110.03.01.000-100** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией	*480*	 К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с RS-232) с модулем подключения дополнительного блока индикации с разъемом DJK-03B под блок питания (ID 5702-X) Обеспечивает наличие модуля подключения дополнительного блока индикации
2157	**Плата преобразователя ЭК1110.03.01.000-010** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*480*	 К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0001 (с RS-232) V9 (ID 5716) К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0011 (с RS-232) V9 (ID 5717) Обеспечивает наличие модуля подключения блока питания с разъемом mini USB
1256	**Плата преобразователя ЭК1110.03.01.000-110** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией	*480*	 К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0001 (с RS-232) V9 и модулем подключения дополнительного блока индикации (ID 5715-X) Обеспечивает наличие модуля подключения блока питания с разъемом mini USB и модуля подключения дополнительного блока индикации
1282	**Плата преобразователя ЭК1110.03.01.000-120** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*1800*	 К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с USB) с модулем подключения дополнительного блока индикации с разъемом DJK-03B под блок питания (ID 5719-X) Обеспечивает наличие модуля подключения дополнительного блока индикации
1274	**Плата преобразователя ЭК1110.03.01.000-020** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*1700*	 К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с USB) без модуля подключения дополнительного блока индикации с разъемом DJK-03B под блок питания (ID 5719-X) Обеспечивает наличие модуля USB для подключения кабеля USB

1283	**Плата преобразователя ЭК1110.03.01.000-102** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*2400*	К плате метрологической ЭК 90.00.17.000-0110 V9 (с 2 USB) с модулем подключения дополнительного блока индикации с разъемом DJK-03B под блок питания (ID 5704) Обеспечивает наличие модуля 2-х USB для подключения 2-х кабелей USB
2113	**Плата преобразователя ЭК 90.01.02.000 (USB)** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*1440*	 К Блоку преобразователя ЭК 7100.00.00.000 (ID 19, 22) / плате метрологической ЭК 90.01.01.000 (ID 148, 149) Обеспечивает наличие модуля USB для подключения кабеля USB
5438	**плата переходник 17 в сборе**	*360*	
2198	**Плата ввода-вывода ЭК1075.00.05.000**	***Не поставляется***	

Платы клавиатурные и индикации			
5426	**Клавиатура ЭК133.98.02.000** плата ЖК-индикации для весов ВУ-ПВ-ВНМ с м/сх НТ 1621 В (Holtek)	*2800*	
3947	**Клавиатура ЭК133.99.91.000** плата ЖК-индикации для весов ВУ-ПВ-ВМ-ВНУ-ВНМ с м/сх SIWG-2	***Не поставляется***	
5433	**Плата индикации ЭК 133.96.02** плата ЖК-индикации для весов ПВм с НПВ 6/15/32	***Не поставляется*** *Рекомендуется замена на Плата индикации ЭК 133.94.00.000-12 ЖКИ-FRC (ID 2152) + Панель клавиатурная ЭК 133.94.00.001-01 (ID 2142)*	
2151	**Плата индикации ЭК 133.94.00.000-10 ЖКИ-FRC** припаянный шлейф **с апр. 2021 – 2022** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией с подсветкой	*2520*	 припаянный короткий шлейф (140 мм) для подключения к Блоку преобразователя ЭК 7100.00.00.000
2153	**Плата индикации ЭК 133.94.00.000-09 ЖКИ-FFC** съемный плоский шлейф **с 2022 – наст.вр.** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией с подсветкой	*2520*	съемный плоский шлейф для подключения к Блоку преобразователя ЭК 7100.00.00.000
2152	**Плата индикации ЭК 133.94.00.000-12 ЖКИ-FRC** припаянный **длинный** шлейф **с апр. 2021 – 2022** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с ЖК-индикацией с подсветкой и платой метрологической ЭК90.00.17.000	*2520*	припаянный длинный шлейф (380 мм) для подключения к плате метрологической ЭК 90.00.17.000

	Плата клавиатурная KEY 6 для весов ВНУ-Т	*510*	
3892	**Плата клавиатурная ЭК90.00.08.000-01** для весов ВНМ-Т	*750*	
2213	**Плата клавиатурная ЭК90.00.11.000** для весов ВМ-ВНУ-ВНМ-ПВм с НПВ 3/6/15/30/32 (с 2008 г.в.)	*780*	
3372	**Клавиатура ЭК 001.90.00.004**	*1600*	
5443	**Плата индикации ЭК 4121.01.00.000** плата СД-индикации и клавиатуры	*2700*	
2000	**Плата индикации ЭК 133.95.00.000-09 СД-FFC** съемный плоский шлейф (в сборе с платой индикаторов ЭК 133.95.01.000) **с 2022 – наст.вр.** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*2340*	съемный плоский шлейф для подключения к Блоку преобразователя ЭК 7100.00.00.000

2005	**Плата индикации ЭК 133.95.00.000-10 СД-FRC140** припаянный шлейф (в сборе с платой индикаторов ЭК 133.95.01.000) **с апр. 2021 – 2022** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией	*2340*	 припаянный короткий шлейф (140 мм) для подключения к Блоку преобразователя ЭК 7100.00.00.000
2020	**Плата индикации ЭК 133.95.00.000-12 СД-FRC380** припаянный **длинный** шлейф (в сборе с платой индикаторов ЭК 133.95.01.000) **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с СД-индикацией и платой метрологической ЭК90.00.17.000	*2340*	припаянный длинный шлейф (380 мм) для подключения к плате метрологической ЭК 90.00.17.000
2095	**Плата ЭК 133.95.01.000** (клав. индикации) **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 с **платой индикации ЭК 133.95.00.000 (ID 2000, 2005, 2020)**	*1500*	

Платы прочие			
2165	**Плата генераторов ЭК007.02.05.000** для активного датчика для весов с НПВ 30/150/300/600 материал - сталь	*550*	
2257	**Плата генераторов ЭК 007.02.01.000** для активного датчика для весов с НПВ 150/300/600 (ID 615, ID 7456) материал - алюминий	*800*	
1905	**Плата генераторов ЭК 007.02.01.000-01** для активного датчика для весов с НПВ 30 (ID 614) материал - алюминий	*800*	

Кабели связи с ПК и/или другими внешними устройствами			
4140	**Кабель RS-232 ЭК 1035.00.01.000 нольмодемный** для весов ВУ-ПВ-ПВм с НПВ 30/150/300/600	*500*	
689	**Кабель ЭК 1153.04.04.000-10 (разъем PY07-8T)** **(RS-232 для подключения к ПК)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP65) с НПВ 30/150/300/600 для весов МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP65) с НПВ 600 кг- 15000 кг	*1050*	
681	**Кабель ЭК 1153.04.10.000 (Разъем PY07-6T)** **(RS-232 для подключения к ПК)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP65) с НПВ 30/150/300/600 для весов МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP65) с НПВ 600 кг- 15000 кг Выпуск с ноября 2023 г.	*950*	
758	**Кабель ЭК 1153.04.04.000-01 (дозирование)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP65) с НПВ 30/150/300/600	*850*	
754	**Кабель ЭК 1153.04.04.000-11 (дозирование + RS-232)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP65) с НПВ 30/150/300/600	*1600*	
752	**Кабель ЭК 1153.04.04.000-02 (2-х скоростное дозирование)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP65) с НПВ 30/150/300/600	*1150*	

743	**Кабель ЭК 1153.04.04.000-12 (2-х скоростное дозирование + RS-232)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP65) с НПВ 30/150/300/600	*2250*	
5386	**Кабель RS-232 нольмодемный ЭК 1075.00.03.000** для весов ВП с НПВ 6/32 (3 м)	*500*	
5740	**Кабель RS-232 активный ЭК 1110.01.00.000** для весов ПВм с НПВ 6/15/32	*700*	
1943	**Переходник USB платформенных весов ЭК 1110.25.00.000-01** для весов ПВм с НПВ 30/150/300/600 для весов ВТП / МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP44)	*1900*	
1939	**Переходник USB ЭК 1110.25.00.000** /Переходник USB почтовых весов ВП ("COM-USB") для весов ПВм-ВП с НПВ 6/15/32 с RS-232 выпуска с ноября 2011 г.	*1750*	

84	**Кабель 3м USB2.0-AMAF удлинитель** **по апр. 2021** для ВП-ПВм с НПВ 6/15/32 **с USB, 2-мя USB**	*500*	
87	**Кабель USB AM – mini USB BM** **по апр. 2021** для ВП с НПВ 6/32 **(курьер)**	*500*	
893	**Кабель USB A(m) – type C(m)** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 (курьер / USB / 2 USB) для весов ПВм с НПВ 6/15/32 (USB / 2 USB)	*650*	

Кабели соединительные между датчиком(-ами) и терминалом (пультом, индикатором)			
3948	**Кабель соединительный ЭК 007.01.06.000** для активного датчика ВУ 3/150 ПВм-3/150 ВУ 3/300 ПВм-3/300 ПВм-3/600 с вертикальным креплением (1,3 м)	*650*	
3948	**Кабель соединительный ЭК 007.01.06.000 (2 метра)** для активного датчика ВУ 3/150 ПВм-3/150 ВУ 3/300 ПВм-3/300 ПВм-3/600 с вертикальным креплением (2 м)	*750*	
896	**Кабель соединительный ЭК 011.01.06.000** для датчика **ДС-150 т.к. акт. алюминиевый** (1.3 м) Выпуск с марта 2020 г.	*700*	
896	**Кабель соединительный ЭК 011.01.06.000 (2 метра)** для датчика **ДС-150 т.к. акт. алюминиевый** (2 м) Выпуск с марта 2020 г.	*800*	
941	**Кабель соединительный ЭК 004.01.03.000** для датчика **ДС-30 т.к. акт.** (0.6 м) Выпуск до марта 2020 г.	*450*	

897	**Кабель соединительный ЭК 004.01.06.000** для датчика **ДС-30 т.к. акт. алюминиевый (вертикальное крепление)** (0.6 м) Выпуск с марта 2020 г.	*650*	
4742	**Кабель соединительный ЭК 1700.00.06.000** для активного датчика с торцевым креплением (1.5 м)	*650*	
5730	**Кабель удлинитель ЭК 007.05.00.000** для кабеля соединительного ЭК 007.01.06.000 к весам ВУ-ПВ-ПВм (1 м)	*700*	
773	**Кабель соединительный ЭК 1056.00.02.000** для весов ВТП / МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP44) (3 м)	*2500*	
682	**Кабель соединительный ЭК 1153.00.04.000** для весов ВТП / МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP65) (3 м)	*2400*	

686	**Кабель соединительный ЭК 1153.05.05.000 с разъемом FQ18-7TK-8** для весов МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP65) (3 м)	*2750*	
	Кабель удлинитель ВТ-1А (IP65) ЭК1053.05.04.000 ("шланг") для весов МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP65) (3 м)	*3600*	

Корпусные изделия (в т.ч. в сборе)			
8	**Ампула уровня** для весов ПВм	*100*	
5385	**Ампула уровня в сборе ЭК 1016.00.02.000**	*110*	
4580	**Заглушка ЭК 011.01.00.901** для платформы ВУ-ПВ-ПВм	*55*	
5120	**Блок свода датчиков ЭК 1054.01.000** для весов ВТП, МЕРА-ВТП	*3500*	
5110	**Плата свода ЭК 1054.01.02.000-01** В блок свода датчиков ЭК 1054.01.000 для весов ВТП, МЕРА-ВТП	*1850*	
133	**Блок согласования релейных выходов ЭК 2016.02.00.000-00** для согласования выходов при подключении световой индикации к весам ПВм и МЕРА-ВТП	*5000*	
31	**Блок согласования релейных выходов ЭК 2016.02.00.000-01 (1-но скоростное дозирование)** для согласования выходов управления дозированием весов ПВм и МЕРА-ВТП с нагрузкой	*4500*	

132	**Блок согласования релейных выходов ЭК 2016.02.00.000-02 (2-х скоростное дозирование)** для согласования выходов управления дозированием весов ПВм и МЕРА-ВТП с нагрузкой	*5000*	
4610	**Кольцо ЭК 1700.00.00.100** для крепления ДС-300/600 торц.	*70*	
1249	**Корпус ЭК 75.00.00.002-01** Для весов ПВм с НПВ 6/15/32, ВП с НПВ 6/32 **с 2-мя USB**	*350*	
894	**Корпус ЭК 1180.00.00.001** Для весов **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 для весов ПВм с НПВ 6/15/32	*400*	
908	**Корпус ЭК 1180.00.00.001-12** Для весов **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32	*400*	
915	**Корпус ЭК 1180.00.00.001-1Х** Для весов **с апр. 2021 – наст.вр.** с WiFi или Ethernet для весов ВП с НПВ 6/32 для весов ПВм с НПВ 6/15/32	*400*	
895	**Крышка корпуса ЭК 1180.00.00.002** Для весов **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 для весов ПВм с НПВ 6/15/32	*125*	

1352	**Крестовина ЭК 22.01.00.004** для весов ПВм с НПВ 6/15/32 до 2016 г.в. для весов ПВм-3/30 с НПВ 30	*750*	
1323	**Крестовина ЭК 22.01.00.005** для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с 2016 г.в.	*800*	
4533	**Крестовина ЭК 2007.01.00.000 (комплект)** для весов ПВ, ПВм с НПВ 300/600 с горизонтальным креплением датчика	*9800*	
1290	**Крестовина ЭК 007.01.00.000 (комплект)** для весов ПВ, ПВм с НПВ 300/600 с торцевым креплением датчика	***Не производится***	
4016	**Крестовина ЭК 011.01.00.000 (комплект) с заклепками** для весов ВУ, ПВм с НПВ 150	*6500*	
1350	**Крестовина ЭК 22.99.00.003** для весов ВНУ-ВНМ *Рекомендуется замена на Крестовину ЭК 22.01.00.004 + Платформу ЭК 1110.00.02.000*	***Не производится***	

1402	**Крышка БО ЭК 1110.00.00.005** батареечного отсека ПВм	*100*	
1405	**Крышка БО ЭК 1110.00.00.005 в сборе**	*350*	
1790	**Накладка резиновая ЭК 007.20.00.002**	***Не производится***	
745	**Комплект пластиковых частей ЭК 1170 (Накладка ЭК1170.00.00.005 + Подложка ЭК1170.00.00.006)** с мая 2017	*375*	
1841	**Опора ЭД 431.00.01.000 оцинк.** для платформенных весов	***Не производится*** *Рекомендуется замена на Опору резьбовую м10х40, D48 ЧН или Опору резьбовую м10х40, D60 ЧН*	
1799	**Опора резьбовая м10х40, D48 ЧН** для платформенных весов ПВм с НПВ 150	*120*	
1801	**Опора резьбовая м10х40, D60 ЧН** для платформенных весов ПВм с НПВ 300/600	*150*	

1830	**Опора ЭК** **1016.00.03.000** для настольных весов	*75*	
1810	**Опора ЭК** **1170.00.00.002** **М6** для весов ВП (курьер) 2016 г.в.	*90*	
1806	**Опора ЭК** **1016.00.23.000** **М8** для весов ВП (курьер) с 2017 г.в.	*90*	
1798	**Опора ЭК** **1180.00.02.000** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 (RS-232 / USB / 2 USB) для весов ПВм с НПВ 6/15/32	*85*	
1819	**Опора ЭК** **1054.08.00.000 в сборе** для весов ВТП / МЕРА-ВТП	*900*	
1839	**Опора BZ-EV-85** **m12x1.75** **(резьбовая, М12)** для весов ВТП / МЕРА-ВТП	*по запросу / 950*	
1787	**Опора BZ-EV-85 m16** **(резьбовая, М16)** для весов ВТП / МЕРА-ВТП	*по запросу / 950*	

1874	**Основание ЭК 4121.00.02.001** для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32 с 2013 г. для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с 2013 г. с ЖК-индикацией	*950*	
1884	**Основание ЭК 4121.00.02.000v01-01** для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с 2013 г. с СД-индикацией	*950*	
2163	**Пластина ЭК4121.00.00.501** к основанию ЭК 4121.00.02.000v01-01	*150*	
1814	**Основание ЭК 1170.00.01.000** Материал – сталь для весов ВП-ПВм-ПВм-Т с НПВ 6/15/32	*1000*	
1851	**Основание ЭК 7300.00.00.001** Материал – алюминий для весов ВП-ПВм-ПВм-Т с НПВ 6/15/32 с 2020 г.	*1700*	

Панели клавиатурные			
1651	**Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.002 (без окна)** самоклеющаяся	***Не производится*** *Рекомендуется замена на Плату клавиатурную ЭК90.00.11.000 (ID 2213) + Клавиатуру ЭК001.90.00.004 (ID 3372)*	
3373	**Клавиатура ЭК 001.90.00.006 (с окном)** **ЖК индикация** самоклеющаяся	*370*	
1989	**Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.007 (с окном)** **СД индикация** самоклеющаяся	*370*	
2142	**Панель клавиатурная ЭК 133.94.00.001-01** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с **платой индикации ЭК 133.94.00.000 (ID 2151, 2152, 2153)** **ЖК индикация, большие индикаторы** самоклеющаяся	*370*	
2139	**Панель клавиатурная ЭК 133.95.00.001 без лого** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ПВм с НПВ 6/15/32 с **платой индикации ЭК 133.95.00.000 (ID 2000, 2005, 2020)** **СД индикация, большие индикаторы** самоклеющаяся	*425*	
1982	**Панель клавиатурная ЭК 1075.00.00.015 с логотипом «Почта России» (с окном)** самоклеющаяся	*по запросу (с учетом минимальной партии)*	
	Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.005 с логотипом «Почта России» **ЖК индикация** самоклеющаяся	***Не производится*** *Рекомендуется замена на Панель клавиатурную ЭК001.90.00.006 -02 (ID 1985)*	

	Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.005-01 с логотипом «Почта России» **СД индикация** самоклеющаяся	***Не производится*** *Рекомендуется замена на Панель клавиатурную ЭК001.90.00.007 -02 (ID 1987)*	
1985	**Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.006-02 с логотипом «Почта России»** **ЖК индикация** самоклеющаяся	*605*	
1987	**Панель клавиатурная ЭК 001.90.00.007-02 с логотипом «Почта России»** **СД индикация** самоклеющаяся	*370*	
2124	**Панель клавиатурная ЭК 133.94.00.001 (ПР)** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 с **платой индикации ЭК 133.94.00.000 (ID 2151, 2152, 2153)** **ЖК индикация, большие индикаторы** самоклеющаяся	*480*	
2092	**Панель клавиатурная ЭК 133.95.00.001 (ПР)** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 с **платой индикации ЭК 133.95.00.000 (ID 2000, 2005, 2020)** **СД индикация, большие индикаторы** самоклеющаяся	*370*	

Платформы, стойки и сопутствующие изделия			
4118	**Платформа ЭК 22.00.00.001-01** (под прокладки ПВХ крестовины (ID 2531)) для весов ВНУ-ВНМ-ВП, ПВм настольных **250x370**	*по запросу / 1250*	
4118	**Платформа ЭК 22.00.00.001 (со «шпильками»)** (Комплект прокладок крестовины ПВм ЭК 22.01.00.008(ID 720)) для весов ВНУ-ВНМ-ВП, ПВм настольных **250x370**	*по запросу / 1250*	
2294	**Платформа ЭК 1162.00.02.000 в сборе** для весов ВП, ПВм настольных **231x251**	*1200*	
2296	**Платформа ЭК 1162.00.07.000 в сборе** для весов ВП, ПВм настольных **220x300**	*930*	
2353	**Платформа ЭК 3336.01.24.000 (300x300)** для весов ВУ, ПВм с НПВ 30 **300x300**	*1980*	
2356	**Платформа ЭК 3336.01.25.000 (400x400)** для весов ВУ, ПВм с НПВ 30 **400x400**	*2220*	
5954	**Платформа ЭК 011.01.00.012 краш. В сборе** для весов ВУ, ПВм с НПВ 150 **400x600**	*2400*	
5955	**Платформа ЭК 011.01.00.012-01 нерж. в сборе** для весов ВУ, ПВм с НПВ 150 **400x600**	*3250*	

5956	**Платформа ЭК 1148.01.00.003-01 нерж. в сборе** для весов ПВм с НПВ 150 **400x400**	*3250*	
3963	**Платформа ЭК 2007.01.00.001 (нерж) в сборе** для весов ПВ, ПВм с НПВ 300/600 **650x850**	*9800*	
1949	**Платформа ЭК 007.01.07.001-01 (сварные углы)** для весов ПВм (тележка) с НПВ 300/600 **650x850**	*10900*	
820	**Коврик ЭК 011.01.00.011** для весов ВУ, ПВм с НПВ 150	*250*	
829	**Коврик ЭК 2007.01.00.003** для весов ПВ, ПВм с НПВ 300/600	*600*	
720	**Комплект прокладок крестовины ПВм ЭК 22.01.00.008** для весов ПВм, комплект 4+1 шт.	*80*	 *или*
2531	**Комплект прокладок ПВХ крестовины** для весов ВНУ-ВНМ, круглые, комплект 5 шт. («скотч»)	*90*	
4018	**Комплект прокладок ЭК 1075** (Прокладка ЭК 1075.00.00.003 4 шт. + Прокладка ЭК 1075.00.00.004 1 шт.) для весов ВНМ	*90*	
3342	**Стойка ЭК 3336.00.20.000** для весов ПВм с НПВ 30	*1000*	

	300x300, h=300		
3348	**Стойка** **ЭК 3336.00.22.000** для весов ПВм с терминалом **ВТ-1 (IP-65)** с НПВ 30 **300x300, h=300**	*1040*	
3343	**Стойка** **ЭК 3336.00.21.000** для весов ПВм с НПВ 30 **400x400, h=300**	*1000*	
3349	**Стойка** **ЭК 3336.00.23.000** для весов ПВм с терминалом **ВТ-1 (IP-65)** с НПВ 30 **400x400, h=300**	*1140*	
3304	**Стойка** **ЭК 1101.00.00.000** для весов ПВм с НПВ 150/300/600	*1350*	
3321	**Стойка** **ЭК 007.08.05.000** (с заклепками и метизами) для весов ПВм с НПВ 150/300/600 с терминалом ВТ-1 (IP 65)/ с терминалом ВТ-1 (IP 65) в антивандальном исполнении / с терминалом ВТ-1 (IP 65) с антивандальным кронштейном с терминалом ВТ-1 в антивандальном исполнении («кожух»)	*1500*	
3346	**Стойка** **ЭК 3024.10.04.000** (весы с рольгангом) для весов МЕРА-ВТП-П-1 с НПВ 30 для весов ПВм с НПВ 150/300/600 с терминалом ВТ-1 (IP 65) с антивандальным кронштейном	*1750*	
3960	**Этикетка для контроля вскрытия «ОК»** для весов	*5*	

Электронные компоненты (аккумуляторы, блоки питания, индикаторы)			
18	**Аккумулятор NiCd AA-1000mAh, 1,2A** ПВм-Т, ПВм, ВП с НПВ 6/15/32	*320*	
17	**Аккумулятор 6V 1,3Ач** ВНМ, ВУ-ПВ-ПВм с НПВ 30/150/300/600	*700*	
13	**Аккумулятор Li-Ion 7,4V 2200mAh** для весов ПВм-мобильные с НПВ 150/300/600 для весов ПВм-тележка с НПВ 300/600	*5500*	
20	**Блок питания ИЭП 1-0904** для весов ВНУ-ВНМ-ПВм с НПВ 6/15/30/32 (до 2007 г.в.)	*1600*	
4	**Блок питания ИЭП-0904 с разъемом DJK-11B (ЭК1058.02.00.000)** для весов ВУ-ПВ-ПВм с НПВ 30/150/300/600	*1750*	
5049	**Блок питания ИЭП-0904 с разъемом PY07-3T (ЭК 1153.04.01.000)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP-65) НПВ 30/150/300/600 для весов МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP-65) НПВ 600/1500/3000/6000	*2400*	

5057	**Блок питания ЭК1153.04.05.000 с разъемом PY07-3T (Ethernet)** для весов ПВм с терминалом ВТ-1 (IP-65) **Ethernet** НПВ 30/150/300/600 для весов МЕРА-ВТП с терминалом ВТ-1А (IP-65) **Ethernet** НПВ 600/1500/3000/6000	*4400*	
30	**Блок питания ИЭП7-1110**	*по запросу*	
141	**Блок питания GW-TR-020 3.3V (ЭК 1110.00.07.000 (3V))** для весов ВНМ-ПВм-ПВмТ с НПВ 6/15/30/32 (с 2007 г.в. до окт. 2008 г.в.)	*по запросу / 1360*	
35	**Блок питания GW-TR-020 (ЭК 1110.00.04.000-01)** для весов ВП-ПВм-ПВмТ с НПВ 6/15/32 (с окт. 2008 г.в.)	*800*	
147	**Блок питания ЭК 7204.00.00.000** **с апр. 2021 – наст.вр.** для весов ВП с НПВ 6/32 для весов ПВм с НПВ 6/15/32	*800*	

32	**Блок питания ЭК 1110.00.04.000-01 с разъемом mini USB** для весов ВП-ПВм-ПВмТ с НПВ 6/15/32 (с 2012 г.в.)	*700*	
5048	**Блок питания GW-TR-020 6V с разъемом DJK-11A** для весов ПВм-1/15-Т	***Не производится***	
2082	**Тумблер SWR-41**	*200*	
640	**Индикатор HDSP 521G / Индикатор A-562G (СД - зеленые)** для весов ВНУ-Т, ВНМ-Т (с 2002 г.в.)	*По запросу*	
650	**Индикатор ITH-E0809 (ЖК)** Плата индикации ЭК1058; Клавиатура ЭК133.99.91.000-02	*400*	
5428	**Индикатор IG-74G (ЖК) 32 PIN с выводами по всей длине**	*450*	
15428	**Индикатор IG-74G (ЖК) 32 PIN со смещенными к центру выводами** Клавиатура ЭК133.98.02.000	*450*	
655	**Индикатор EZ0601A0SKW1B (ЖК)** Плата индикации ЭК1098.00.00.000-01; Плата индикации ЭК 133.96.02	***Не поставляется***	

634	**Индикатор EZ0601A6SKW1G (ЖК – большой индикатор с подсветкой)** **с апр. 2021 – наст.вр.** Плата индикации ЭК 133.94.00.000 (ID 2151, 2152, 2153)	*1200*	
3174	**Светодиод КТВ 6918JC (Подсветка к индикатору EZ0601)** Плата индикации ЭК1098.00.00.000-01; Плата индикации ЭК 133.96.02	*200*	
642	**Индикатор KINGBRIGHT DA 08-11EWA / Индикатор KT20801AC0B (СД - красные)** Плата индикации ЭК1059 нов. обр.; Плата индикации ЭК1097	*по запросу*	
643	**Индикатор E20562GUI (СД - желтые)** для весов ПВм-Т с НПВ 6/15/32	*240*	

Разъемы			
2676	**Разъем FQ18-7TK-8** для кабеля соединительного ЭК 1153.05.05.000 к терминалу ВТ-1А (IP-65)	*1200*	
2673	**Разъем FQ18-7ZJ** ответная часть разъема **FQ18-7TK-8** (установлен на терминале)	*850*	
2621	**Разъем PY07-3T** для БП ИЭП-0904 для БП ЭК1153.04.05.000 к терминалам ВТ-1 (IP-65) / ВТ-1А (IP-65)	*650*	
2624	**Разъем PY07-3ZY** ответная часть разъема PY07-3T (установлен на терминале)	*450*	
2677	**Разъем PY07-8T** для кабеля интерфейса RS-функции к терминалам ВТ-1 (IP-65) / ВТ-1А (IP-65)	*500*	
2678	**Разъем PY07-8ZY** ответная часть разъема PY07-8T (установлен на терминале)	*400*	
2739	**Разъем PY07-6ZY** ответная часть разъема **PY07-6T** (установлен на терминал ВТ-1 (IP-65) / ВТ-1А (IP-65)) Выпуск с ноября 2023 г.	*400*	
2738	**Разъем PY07-6T** для кабеля интерфейса RS-функции к терминалам ВТ-1 (IP-65) / ВТ-1А (IP-65) Выпуск с ноября 2023 г.	*500*	
2606	**Разъем DJK-11BR (угловой)** для БП GW-TR-020 3.3V для БП GW-TR-020	*150*	

2604	**Разъем DJK-11B** для БП ИЭП-0904 **(ID 4)**	*140*	
2734	**Разъем DJK-11BL** для БП **ЭК 7204.00.00.000 (ID 147)**	*140*	
2602	**Разъем DJK-03B** ответная часть разъема DJK-11B	*140*	
2620	**Разъем DB-9F без корпуса**	*по запросу*	
2630	**Разъем DB-9M без корпуса**	*по запросу*	
2637	**Разъем FB-10R**	*по запросу*	
2609	**Разъем FB-10**	*по запросу*	
2700	**Разъем IDC-16F**	*по запросу*	
2680	**Разъем IDC-10F**	*по запросу*	
2710	**Разъем IDC-16MR**	*по запросу*	
2720	**Разъем IDCC-16MR/SCM-16R**	*по запросу*	
	Руководство по эксплуатации (бланк) в ассортименте	*175*	

ВНИМАНИЕ!

Компания МЕРА оставляет за собой право в любое время в целях модернизации изменять товар, сохраняя неизменным его функциональность.

Внешний вид товара может отличаться от фотографий, представленных в реестре цен. Несовпадение внешнего вида реального товара с фотографиями на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.

Перечень клавиатур-тестатур-панелей

№ п/п id	№ детали	Наименование детали	Размеры, особенности	Применение	Вид
726	ЭК 1053.01.00.005	Клавиатура	138x102, шлейф, 18 кнопок	ЭК 1058.01 пульт ЖКИ	
727	ЭК 1059.01.00.005	Клавиатура	138x102, шлейф, 16 кнопок	ЭК 1059.01 пульт СД	
1982	ЭК 1075.00.00.015	Панель клавиатуры	54x165, 15 кнопок, Почта	ЭК 1081 весы ВП	
1983	ЭК 1075.00.00.016	Панель пульта	54x155	ЭК 1081 весы ВП	
1984	ЭК 1081.00.02.003	Панель	59x89	ЭК 1081.00.02 Блок индикации	
1991	ЭК 4081.00.02.003	Панель	59x89	ЭК 4081.00.03 Блок индикации Светодиодная	
3380	ЭК 007.20.02.000-01	Тестатура	54x165, 15 кнопок, Мера	ЭК 1081 весы ВНМ	
1651	ЭК 001.90.00.002 ***ВНИМАНИЕ! Не производится.*** *Аналог: Клавиатура ЭК001.90.00.004 + Плата клавиатурная ЭК90.00.11.000*	Панель клавиатурная	54x165, 21 кнопка, новая графика	ЭК 1103 ВНМ-Т	
3373	ЭК 001.90.00.003	Панель клавиатурная	54x165, 15 кнопок, Мера	ЭК 1081 ВНМ ЭК 1121 ПВм	
3372	ЭК 001.90.00.004	Клавиатура	торговые, со шлейфом	ЭК 1120 ПВм-Т	
1985	ЭК 001.90.00.006-02	Панель клавиатурная ЖК индикация	54x165, 15 кнопок, Почта	ЭК 1122 ПВм-Почта	
1987	ЭК 001.90.00.007-02	Панель клавиатурная СД индикация	54x165, 15 кнопок, Почта	ЭК 1122 ПВм-Почта	

	ЭК 1097.00.00.003-01 ***ВНИМАНИЕ! Не производится.*** *Аналог:* *Клавиатура* *ЭК 1097.00.00.011*	Клавиатура	127x101.5, шлейф, 16 кнопок	ЭК 1097 Пульт СД	
719	ЭК 1098.00.00.003 *Аналог:* *Клавиатура* *ЭК 1098.00.00.003-01*	Клавиатура	127x101.5, шлейф, 18 кнопок	ЭК 1098 Пульт ЖКИ	
	ЭК 1098.00.00.003-01 *Аналог:* *Клавиатура* *ЭК 1098.00.00.003*	Клавиатура	127x101.5, шлейф, 18 кнопок	ЭК 1098 Пульт ЖКИ Почта	
	ЭК 001.99.00.000	Панель клавиатурная (с окном)	54x165, 21 кнопка	ЭК 001.99.00.000	
3370	ЭК 001.90.00.001 *Аналог:* *Панель клавиатурная* *ЭК 001.90.00.000*	Панель клавиатурная	54x165, 21 кнопка	ЭК 001.90.00.001	
3370	ЭК 001.90.00.000 *Аналог:* *Панель клавиатурная* *ЭК 001.90.00.001*	Панель клавиатурная	54x165, 21 кнопка		
722	ЭК 1097.00.00.010	Клавиатура	4 кнопки	ЭК 1097 Пульт СД	
723	ЭК 1097.00.00.011	Клавиатура	127x101.5, шлейф, 16 кнопок	ЭК 1097 Пульт СД	
728	ЭК 1153.00.00.004	Клавиатура	шлейф, 16 кнопок	ЭК 1097 Пульт (IP65) СД	
	ЭК 1127.02.00.001	Панель клавиатурная	59x89	ЭК 1127 маленький БИ