


ПВм-1/15 Руководство по калибровка


1. Вход в режим калибровки

Замкните контакты калибровки на основной плате переключкой, а затем включите весы, они будут отображать:




2. Калибровка

Когда весы показывают "Load", установите, груз 10 кг появится сообщение:




Введите массу груза 10000 и нажмите «←» Индикация на экране:



По завершению калибровки раздастся звуковой сигнал и весы перезагрузятся.

3. Настройка дополнительных функций

Когда весы выключены, нажмите кнопку «←» и удерживайте ее, затем нажмите кнопку «↕», чтобы включить весы, через 5 секунд отпустите кнопку «←», появится:



Введите номер настроить функции в соответствии с нижеследующей таблице:

Номер	Функция
303	Одно- или двух- диапазонный режим работы
304	Округление
307	Без десятичных знаков / с точкой (по умолчанию)
310	Перевод между КГ или КГ / LB
312	Установка максимального предела взвешивания
313	Дискретность ①
321	Установить диапазон 6kg/1g
322	Установить диапазон 15kg/2g
323	Установить диапазон 30kg/5g

① Параметры выбора дискрета:

Значение 001 обозначает 1 г;

Значение 002 означает 2 г;

Значение 003 обозначает 5 г;

Значение 004 обозначает 10 г.